

Epson L3200 CIS

DATASHEET / BROCHURE



EcoTank Home L3200

Цветное многофункциональное устройство 3-в-1 формата А4

{bПрощайтесь с дорогостоящими картриджами}EcoTank обеспечивает удобную и недорогую печать в домашних условиях: чернильные контейнеры сверхвысокой емкости позволяют перезаправлять картриджи без лишних усилий, а бутылки с замком-защелкой разработаны таким образом, что вставить можно только чернила нужного цвета. {bПостоянная экономия}Этот принтер EcoTank, поставляемый с чернилами на срок до 3 лет², обеспечивает значительную экономию средств при печати. Сменный набор чернильных флаконов может использоваться для печати до 4500 страниц в черном цвете и до 7500 страниц в цвете³. {bМногочисленные функции}Благодаря функциям печати, сканирования и копирования, печати фотографий без полей (до 10 x 15 см) вы сможете с легкостью выполнять различные задачи. {bТехнология Heat-Free}Благодаря технологии Epson Micro Piezo Heat-Free вы можете наслаждаться быстрой и высококачественной печатью. Надежная и долговечная печатающая головка также поставляется предварительно установленной, поэтому настройка принтера не требует дополнительных усилий.

KEY FEATURES

- **Многофункциональное устройство**

Печать, копирование и сканирование

- **Сверхэкономичная печать**

Сменный набор чернильных флаконов может использоваться для печати до 4500 страниц в черном цвете и до 7500 страниц в цвете³

- **Удобная система подачи чернил**

Легко пополняйте запасы чернил с помощью сменных бутылок с замком-защелкой и фронтальных емкостей

- **Epson Smart Panel app**

Set up, monitor, print and scan from your smart device with the Epson Smart Panel app

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Printing Method	Epson Micro Piezo™ print head
Minimum Droplet Size	3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink Technology	Dye Ink
Printing Resolution	5760 x 1440 DPI

PRINT

Printing Speed ISO/IEC 24734	9.2 Pages/min Monochrome, 4.5 Pages/min Colour
------------------------------	--

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SCAN

Scanner Type	Контактный датчик изображения (CIS)
--------------	-------------------------------------

PAPER / MEDIA HANDLING

Paper Formats	DL (Envelope)
Duplex	Вручную
Print Margin	0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm Top, Right, Bottom, Left.)
Media Handling	Borderless Print (up to 1 x 15cm)

GENERAL

Product dimensions	375 mm x 347 mm x 179 mm (Width x Depth x Height)
Noise Level	6.5 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 52 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Compatible Operating Systems	Windows Server 2003 SP2 or later
Included Software	Epson Scan

OTHER FEATURES

OTHER

LOGISTICS INFORMATION

Epson L3200 CIS

WHAT'S IN THE BOX

- Setup guide
- Токоподводящий кабель
- Main unit
- Гарантийные документы
- Driver and utilities (CD)
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk, C,Y,M)

INK COMPATIBILITY

- 103 EcoTank 4-colour Multipack
- 103 EcoTank Black ink bottle
- 103 EcoTank Cyan ink bottle
- 103 EcoTank Magenta ink bottle
- 103 EcoTank Yellow ink bottle

INK YIELD DATA

Included	* 3,600 Pages	* 6,500 Pages
----------	---------------	---------------

Replacement

¹ Вычисляется в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734, определяющим среднюю скорость стандартной односторонней печати для стандартных офисных документов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Epson.² Запас чернил на 3 года для домашних и офисных принтеров EcoTank рассчитан исходя из печати в среднем по 70 страниц в месяц и 40 страниц для фотопринеров EcoTank. Расчет основан на наименьшем показателе ресурса черного контейнера, входящего в комплектацию домашних и офисных принтеров, и на наименьшем показателе ресурса фоточернил для фотопринеров.³ Приведенные данные о ресурсе печати вычислены на основе оригинальной методологии Epson путем имитации печати тестовых образцов согласно стандарту ISO/IEC 24712. Данные о ресурсе HE основаны на стандарте ISO/IEC 24711. Они могут значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений, типа используемой бумаги, частоты печати и условий окружающей среды, например, температуры воздуха. Во время первой настройки принтера некоторый объем чернил используется для заполнения сопел печатающей головки, поэтому ресурс стартового комплекта чернил может быть ниже стандартного.

EPSON®